

SLIM



SNABBGUIDE – UTBYTBARA PLASTINSTICK

1



Fäst sugproppen på insticketets högra sida.

2



Med hjälp av sugproppen dra insticket lätt mot dig för att frigöra det från profilens spår, för sedan insticket sidledes höger och låt det mjukt glida ur profilens spår.

3



Placera den undre kanten av insticket i profilens nedre spår.

4



Böj insticket något och placera det övre vänstra hörnet i profilens övre vänstra hörn. Tryck och glid med fingrarna längs insticketets övre kant för att guida det in under profilens övre spår.

SIGNET[®]
SIGN SYSTEM